



19. Knuten gjordes avsiktligt något trång, använd skrädyxan för att få den att passa exakt och lägga sig på tröskeln.



20. Använd pass och ögonmått för att tillse att stockens sida är lodrät. Ibland är timret vridet, man kompromissar då genom att tillåta lika mycket avvikelse i varje ände/knut.



21. Nu ska du göra ett urtag i övre stocken. För att få det korrekt använder du dig av linjerna som visar höjd och bredd på underliggande tröskel. Eftersom övre timret nu ligger på tröskeln kan du mäta från denna markering (totalt 4 mätpunkter). I detta fallet, med fräst långdrag, har jag kontrollerat att stocken

kommer sjunka 5,5 cm tills den lägger sig på plats med långdragskanten tryckt mot nedre timret. Eftersom det skall vara lite luft över tröskeln, för att tillåta sjunkning utan att timret hänger sig på knuten, sätter jag en markering vid 6 cm. Om långdraget däremot huggs manuellt beräknar man avståndet mellan stockarnas rundningar och lägger till det avstånd som stocken kommer att sjunka när långdraget är hugget. Först görs i detta fall urtaget i överstocken, sedan markeras och huggs långdraget.



22. Använd linjerna för att markera tröskelnns bredd, med passet som utgångspunkt för du över detta mått till överstocken.



23. Förbind markeringarna som visar höjden, eftersom dessa är i våg behöver du inte använda vattenpass.