



24. Om stockarna ej har en fräst översida bearbetas denna med bandkniven, därmed avlägsnas barkrester och kvistbulor jämnas till.



25,26,27,28. Här visas fyra verktyg/metoder som kan användas för att markera långdraget; stämjärn, dragpassare, dragjärn (meja) och tumstock+penna. Oavsett metod kommer du få en rits/streck på överstocken. Som tidigare påpekats får du i två steg beräkna avståndet från att stocken ligger på tröskeln till dess slutgiltiga plats. I detta fall har stocken sänkts först 4,5 cm för att komma i det läge som bilderna visar, därefter kommer c:a 3 cm ytterligare (detta mått bestämmer du själv) tas bort när långdraget hugges. Detta ger 4,5 cm + 3 cm = 7,5 cm Därmed skulle urtaget i överstocken, med marginal för sjunkning, göras 8 cm.