



34. Nästa steg är att lägga stocken på plats...



35. ...och kontrollera tätheten i långdraget...



36. ...och i knuten. Dessutom kontrollerar man att avståndet mellan höjdstrecken är c:a 5 mm, därmed är det lite sjunkmåå över tröskeln.



37. Nu kan timret fixeras med en dubb.(Om byggnaden skall stå kvar på denna plats kan du nu lägga på isolering mellan stockarna och i knuten, vanligast är husmossa eller väggmossa. Färsk/fuktig och ren från kvistar och kottar)



38. Detta är ett roligt arbete som ger god träning och sparar in ett årskort på gymmet!