



39. Mät borrhålets djup, här 28 cm.



41. Såga den i rätt längd. Eftersom hålet var 28 cm görs dubben 27 cm för att ge sjunkmån.



42. Slå ner dubben. Den ska gå trögt men inte kräva kraftigt våld för att passa.



40. Hugg till en dubb, med fördel asymmetriskt. Lokala traditioner har gjort att olika träslag använts, själv brukar jag använda kärnfuru, men även gran, en och ek förekommer.