



1. Syllvarvet utlagt, mät diagonalerna.



4. Identiskt placerade spikar som referenspunkter i varje hörn underlättar mätning av konstruktionens höjd och kan också, som i detta fallet, utnyttjas för att få knutkedjan lodrät.



2. Ett halvår senare har bygget kommit ungefär till fönsternivå. Täck över konstruktionen mellan arbetsdagarna.



5. Första åtgärden för att konstruera knuten är att mäta fram innermättet, här 5 cm från långpassets kant.



3. Stockarna lägges omväxlande topp-rot, i princip blir därmed vartannat varv vågrätt.



6. Mät bredden (15,2 cm) på nästa timmer.

