



7. För över bredden till den blivande knuten, båda linjerna som utgör knutens bredd skall vara i lod.



8. För över linjerna till andra sidan, här används ett böjligt metallband.



9. Mät höjden på nacken, i detta fall 8,2 cm.



10. Höjden på den blivande knutens tröskel mäts från passets underkant och nedåt, i detta fall 4,5 cm. Gör denna mätning både på knutens utsida och insida, på så vis erhålles en vågrät tröskel.



11. Markera tröskelns höjd med ett vågrätt streck (låt strecket gå c:a 5 cm utanför knutens bredd)



12. Såga precis innanför lodlinjerna som markerar knutens bredd.