



13. Använd stämjärn eller yxa för att ta bort överflödigt material och göra tröskeln plan.



16,17. Använd stämjärnet för att arbeta fram haket.



14. En dubbelhaksknut har ett hak på insidan och ett på utsidan. Med tumstock mäter du hakets djup, ofta 2,5 cm (1 tum).



15. Hakets bredd markeras, förläng strecken uppåt och utåt sidorna. Ett rundat stämjärn är lämpligt till nedre delen (skall passa konturen på nästa timmer).



18. Placera nästa timmer i knuten. Tillse att det ligger parallellt med timret under.